Чтобы зайти в веб-конфигуратор роутера, сначала нужно подключиться к нему либо по Wi-Fi, либо по проводу.

Для этого надо:

1. Вставить интернет-кабель в порт WAN, а адаптер питания подключить к розетке.

2. Подключить компьютер по кабелю (через разъем LAN) или присоединиться к беспроводной сети, имя которой указано на этикетке (SSID), в качестве пароля используйте PIN, который написан там же.



3. Открыть браузер и ввести в адресной строке IP-адрес 192.168.0.1 или tendawifi.com.

4. При первом входе в веб-конфигуратор сразу откроется «Мастер быстрой настройки», нажмите кнопку «Старт».



5. Система сама попытается определить тип подключения. Если всё определилось правильно, тип подключения должен быть «Динамический IP-адрес», MAC-адрес оставляем «по умолчанию» и нажимаем кнопку «Далее».

Выберите тип подключения:

Тип подключения:	Динамический IP-адрес	~
МАС-адрес:	По умолчанию	*

По умолчанию: C8:3A:35:03:36:E0



Пропустить

- 6. Теперь необходимо настроить параметры беспроводной сети:
- Мощность передатчика ставим «Высокая».
- Имя сети меняем на своё.

— В поле «Пароль» укажите пароль на подключение к вашей беспроводной сети (минимум 8 символов), можно поставить галочку, чтобы daш пароль от беспроводной сети одновременно являлся и паролем для входа в учетную запись администратора. Либо можно задать пароль администратора отдельно.

После всех настроек нажимаем «Далее».

Настройки WiFi

ıll <mark>2.4</mark>	Мощность передачи: Высокая	~	
((:•	ваша сеть)
Ō	ваш пароль		Не требуется

Настроить пароль WiFi в качестве пароля для входа в учетную запись администратора.

Далее	

Всё, роутер настроен.



Поздравляем! Доступ к Интернет установлен.

Пожалуйста, подключитесь к сети WiFi

svoe_nazvanie или svoe_nazvanie_5G

Чтобы изменить настройки других функций, нажмите кнопку «Дополнительно» ниже.

Далее

После автоматической перезагрузки роутера подключаемся к сети с вашим названием и с вашим паролем.