Чтобы зайти в веб-конфигуратор роутера, сначала нужно подключиться к нему либо по Wi-Fi, либо по проводу.

Для этого надо:

1. Вставить интернет-кабель в порт WAN, а адаптер питания подключить к розетке.

2. Подключить компьютер по кабелю (через разъем LAN) или присоединиться к одной из беспроводных сетей, имя которых указано на этикетке.

Ptp-link AC1350 ДВУХДИЯ	Модель: Archer C5 Pro апазонный Wi-Fi гигабитный роутер
Питание: 12В ===1А Данные для входа по умолчанию:	Модель: Archer C5 Pro(ISP) Ver:1.0 S/N:320B0J5004667
	МАС:C0-C9-E3-F1-27-48 Пароль беспроводной сети/PIN:45254659 SSID:TP-Link_2748

3. Открыть браузер и зайти по адресу http://tplinkwifi.net или по адресу http://192.168.0.1 4. При первом входе в веб-конфигуратор вас попросят придумать новый пароль администратора (это пароль для входа в настройки роутера, не путать с паролем от Wi-Fi) и подтвердить его, далее сохранить. Затем с этим же паролем надо войти.

A ttp://192.168.0.1	,0 - →
Новый пароль Постой Стоканий Подтвердите пароль Сохранить	

5. Выбираем быструю настройку и проходим по всем пунктам.

6. Если первым пунктом будет выбор поставщика Интернет-услуг, ставите внизу галочку «Я не нашел подходящих настроек» и нажимаете «Далее».

					ste
- ср-шак	Быстрая	Основные	Дополнительные	с -	⊋і,⊊
	настройка	настройки	настройки	Выход	Перезагрузка



7. «Тип подключения» – выбираем «Динамический IP-адрес», нажимаем «Далее».

Ptp-link	Быстрая настройка	Основные настройки	Дополнительные настройки			с- Выход	р <mark>і</mark> ≮ Перезагрузка
_	Тип соедине	ния	Настройки б	беспроводного режима			
Выберите поставщика	а Интернет-услуг	Настрой	іка интернета	-	Обзор		
💿 Дина	мический IP-адрес						
О Стат	ический IP-адрес DE/PPPoE Россия						
O L2TP							
⊖ рртг	2						
				Назад	Далее		

8. «Настройка интернета» – пропускаем, нажимаем «Далее».

Ptp-link	Быстрая настройка	Основные настройки	Дополнительные настройки		с - Выход	사. Перезагрузка
_	Тип соедине	эния	Настройки беспро	оводного режима		
Выберите поставщик	а Интернет-услуг	Настроі	іка интернета	Обзор		
Примеча номер V	ание: Обычно не требует /LAN, включите VLAN ID	тся. Если ваш для ра и введите верное зн	боты вашего интернет-провайдеј ачание.	ра требуется ввести определе	нный	
VLAN ID):	Включить				
				Назад Далее		

9. «Настройка беспроводного режима» – придумываем названия и пароли для сетей 2,4 и 5ГГц, нажимаем «Далее».

-P tp-link	Быстрая настройка	Основные настройки	Дополнительные настройки		с - Выход	
	Тип соедине	ения	Настройки беспроводного	режима		
Выберите поставщи	ка Интернет-услуг	Настрой	ка интернета	Обзор		
Вы мож	кете изменить имя и паро	ль беспроводной сет	и.			
Беспро	водной режим 2,4 ГГц	🗷 Включить	беспроводное вещание			
SSID:		TP-Link_B	E45			
Пароль	».	17558754				



сети включены, названия и пароли на месте, нажимаем «Сохранить».

	Быстрая настройка	Основные настройки	Дополнительные настройки		В	ыход	<u>рід</u> Перезагрузка
	Тип соедине	ния	Настройки беспр	ооводного режима			
Выберите поставщика	а Интернет-услуг	Настрой	ка интернета		- 🗭 Oösop		
Тип Инте	ернет-подключения:	Динамический	й IP-адрес				
Беспров	одная сеть (2,4 ГГц):	Включено					
SSID:		TP-Link_BE4	5				
Пароль:		17558754					
Беспров	одная сеть (5 ГГц):	Включено					
SSID:		TP-Link_BE4	5_5G				
Пароль:		17558754					
				Назад Со	охранить		

После автоматической перезагрузки роутера подключаемся к сети с вашим названием и паролем.