Чтобы зайти в веб-конфигуратор роутера, сначала нужно подключиться к нему либо по Wi-Fi, либо по проводу.

Для этого надо:

1. Вставить интернет-кабель в порт WAN, а адаптер питания подключить к розетке.

2. Подключить компьютер по кабелю (через разъем LAN) или присоединиться к беспроводной сети, имя которой может быть указано на этикетке (SSID) или может быть по умолчанию «TP-LINK\_XXXXX», где XXXXX – это последние символы MAC-адреса. В качестве пароля используйте PIN, который написан там же.



3. Открыть браузер и зайти по адресу http://tplinklogin.net или по адресу http://192.168.0.1, после чего Вы должны увидеть запрос имени пользователя и пароля. По умолчанию логин и пароль одинаковые – «admin».

4. Заходим в веб-интерфейс роутера, выбираем в боковом меню слева «Быстрая настройка» и на самой странице нажимаем кнопку «Далее».

С помощью Бь	строй настройки вы с	можете задать основные	параметры сети.	
Для продолж	ения, пожалуйста, на	кмите кнопку Далее.		
Для выхода,	южалуйста, нажмите	кнопку Выход.		

5. Тип WAN соединения ставим «Динамический IP-адрес» и нажимаем «Далее».

Быстрая Настройка - Тип WAN соединения

Мастер быстрой настройки поможет настроить ваш тип соединения WAN порта.

Маршрутизатор попытается автоматически определить тип интернет подключения вашего поставщика Интернет-услуг, если вы выберете опцию Автоопределение. В противном случае вам придется вручную указать тип подключения.

О Автоопределение - Позволить маршрутизатору автоматически определить тип соединения, предоставляемого вашим поставщиком Интернет-услуг.

О РРРоЕ - Для этого типа соединения вам необходимо имя учетной записи и пароль, выданные вашим поставщиком Интернет-услуг.

○ L2TP/Poccия L2TP - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль от вашего поставщика Интернет-услуг.

О РРТР/Россия РРТР - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль от вашего поставщика Интернет-услуг.

О Динамический IP-адрес - Ваш поставщик Интернет-услуг использует службу DHCP для назначения вашему маршрутизатору IP-адреса при подключении к интернету.

Статический IP-адрес - Этот тип соединения использует постоянный, фиксированный (статический) IP-адрес, назначенный вашим поставщиком Интернет-услуг.



6. Настройка Беспроводного режима:

— В поле «Имя беспроводной сети» пишем своё название.

— «Защита беспроводного режима» – выбираем WPA-Personal/WPA2-Personal.

— В поле «Пароль PSK» укажите пароль на подключение к вашей беспроводной сети (минимум 8 символов).

Нажмите на кнопку «Далее».

Быстрая настройка - Беспроводной режим			
Беспроводной режим:	Включить		
Имя беспроводной сети:	Ваша сеть (Также называется SSID)		
Регион:	Россия		
Канал:	Asto 🗸		
Режим:	11bgn смешанный 🗸		
Ширина канала:	Asto ~		
Защита беспроводного режима:			
0	Отключить защиту		
۲	WPA-Personal/WPA2-Personal		
Пароль РSK:	Ваш пароль		
	(Вы можете ввести либо ASCII символы в промежутке между 8 и 63 или шестнадцатеричные символы в промежутке между 8 и 64.)		
0	Без Изменений		
	Назад Далее		

Настройка роутера завершена, нажмите кнопку «Перезагрузка».

Быстрая настройка - Завершение				
Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо.				
Изменения настроек беспроводной сети	вступят в силу после перезагрузки маршрутизатора.			
	Назад Перезагрузка			

После перезагрузки роутера подключаемся к сети с вашим названием и паролем.