Чтобы зайти в веб-конфигуратор роутера, сначала нужно подключиться к нему либо по Wi-Fi, либо по проводу.

Для этого надо:

1. Вставить интернет-кабель в порт WAN, а адаптер питания подключить к розетке.

2. Подключить компьютер по кабелю (через разъем LAN) или присоединиться к беспроводной сети, имя которой указано на этикетке. Пароль сети указан там же.



3. Открыть браузер и ввести в адресную строку адрес 192.168.1.1 или my.keenetic.net, после чего вы должны увидеть запрос имени пользователя и пароля. По умолчанию логин и пароль одинаковые – admin.

4. На первой странице WEB-интерфейса нажмите кнопку «Веб-конфигуратор».



5. Придумайте пароль администратора для входа в WEB-интерфейс и введите его два раза в соответствующие поля, после чего нажмите кнопку «Применить».

Установите пароль администратора интернет-центра



6. Настройка интернет соединения.

В большинстве случаев этот раздел настроен по умолчанию и его можно пропустить.

— В нижнем меню WEB-интерфейса выберите пункт «Интернет» (глобус).



— В верхнем меню нажмите вкладку IPoE, а затем кнопку «Добавить интерфейс». Если интерфейс уже создан, то пропускайте целиком этот пункт.

Подключения	IPoE	PPPoE/VPN	802.1x	3G/4G	Wi-Fi	Маршруты	DyDNS	Прочие
Соединения	a Ethei	rnet 1						
Соединение н соединения не РРРоЕ, РРТР, запись в списи	еобходи еобходим L2TP на ке. При ни	ио для подключ ио задать иденті істраивается в с еобходимости у	ения к Инт ификатор соответств кажите адј	тернету по виртуальн ующих вкл реса <u>DNS-</u>	выделен ой сети (\ адках. Чт <u>серверов</u>	ной линии Ether /LAN ID). Автор гобы изменить г	met или чер изация в се параметры	оез DSL-мо эти провай, созданного
Интерфейс	5	_	_	0	писание	5	_	_
ISP	Broa	dband connectio	n					
Добавить интер	фейс	-	2					

— В пункте «Настройка параметров IP» выберите значение «Автоматическая», после чего нажмите кнопку «Применить».

огически объединены в один VLAN. Ес оответствующий флажок.	ли данное соединение	предна	а выорать нескол значается для под
	4 3 3 5	2 3 2	1 1 0 1
Использовать разъем:			
Передавать теги VLAN ID:			
Включить			
Использовать для выхода в Интернет:			
Описание:	Broadband connection	1	
Идентификатор сети (VLAN ID):	2		
Настройка параметров IP:	Автоматическая	~	-
MAC-adpect	По умолчанию	~	
Имя устройства	Keenetic 4G		(изменить)
FINAL STOUNDEDG.			The second secon

- 7. Настройка беспроводной сети:
 - Внизу выберите меню настройки беспроводного соединения (значок уровня сигнала), вверху
 - кликните по вкладке «Точка доступа»
 - В поле Имя сети (SSID) напишите своё название.
 - «Защита беспроводного режима» выбираем WPA2-PSK.
 - в поле «Ключ сети» укажите пароль на подключение к вашей беспроводной сети (минимум 8 символов).

Нажмите кнопку «Применить».

Укажите имя для вашей беспроводной сет выберите уровень безопасности и введите	и, по которому мож сетевой ключ (пар	оно будет най оль) для дост	ги ее при подклк гупа к сети. Реко	очении. Включите за мендуется использ
защиту WPA2. Режим WEP используите то	олько при необходи	мости подклк	чения устаревц	их устроиств, не по
Включить точку доступа:	V			
Имя сети (SSID):	Keenetic-2807	-	-3	
Скрывать SSID:				
Защита сети:	WPA2-PSK	~		
Ключ сети:	67b3McF4	-	- 4	
Ключ 1:				
Ключ 2:				
Ключ З:				
Ключ 4:				
Ключ по умолчанию:	1	\leq		
Стандарт:	802.11bgn	~		
Канал:	Авто	\checkmark		
Мощность сигнала:	100%	\checkmark		
Включить WMM:				
			-	
5	Применить			

8. Теперь перезагрузите роутер — в нижнем меню выберите «Настройки» (шестеренка), затем наверху пункт «Конфигурация», после чего нажмите внизу кнопку «Перезагрузка». Журнал Диагностика Настройка Конфигурация Пользователи Компоненты

Интернет-центром можно управлять, загружая в него сл	педующие системные файлы:
 startup-config — набор команд, приводящий интер firmware — микропрограмма интернет-центра. 	онет-центр в определенное состояние и выполняе
 default-config — файл, призванный заменить собо интернет-центра running-config — набор команд, который соответс 	й файл «startup-config» при сбросе настроек кноп твует текущим настройкам интернет-центра.
Имя файла	
Имя файла default-config	2184
Имя файла default-config firmware	2184 3801088
Имя файла default-config firmware startup-config	2184 3801088 3430
Имя файла default-config firmware startup-config log	2184 3801088 3430 0
Имя файла default-config firmware startup-config log running-config	2184 3801088 3430 0 0

Повторный запуск системы



После перезагрузки роутера подключаемся к сети с вашим названием и с вашим паролем.